


メイン

初期設定

割込許可



LCD表示

SDカード出力処理

プッシュボタンチェック

バッテリーレベル取得

スリープ

割込発生でスリープ解除

挿入状態

オープン

SDカードマウント

パラメタファイル読み込み

SDカードオープン

ヘッダレコード書込み

受信数

SDカード書込み

オープン

SDカードクローズ

SDカードアンマウント

Timer16割込み (1秒)

日時更新

日時カウントアップ


タイムアウト値カウントアップ

RETURN

USART割込み

1文字受信

ラインバッファ格納



タイムスタンプ付加

ラインバッファめくり

タイムアウト値クリア

RETURN

プッシュボタン割込

ボタン処理

RETURN

8ライン以上またはタイムアウト発生

バッファフル or 区切文字